

## CONFIGURATION DES BALISES CVSNG

- 1 Allumer (peser **on/off** jusqu'à ce que le logo Samsung s'allume)
- 2 Mhh la la la
  
- 3 Débloquer l'écran
  
- 4 Cliquer sur **ENDURANCE**
- 5 Cliquer sur **Edit** sur la Ligne *Intervall*
- 6 Régler sur l'intervalle préconisé, puis pressez **OK**
- 7 Cliquer sur **Edit** sur la Ligne *Start day and time*
- 8 Régler sur date et heure du départ de la régate, moins 10 minutes
- 9 **JJ / MM** et **HH / MM**, puis pressez **OK**
- 10 Aller en bas de page en scrollant l'écran
- 11 Cliquer sur **Start**
- 12 Vérifier l'inscription annonçant le départ du tracking
- 13 Cliquer sur **HOME**
- 14 Attendre que l'écran s'éteigne
- 15 Au besoin, connecter une batterie additionnelle (n° indifférent)
- 16 Tout entrer dans le sac étanche  
**DONT LE N° CORRESPOND AU N° DE MOBILE** (voir au verso)
- 17 Fermer le sac avec un serre-flex

### EXEMPLES POUR LE POINT 9

#### Pour **GE-R-GE 2013**

- Balises n° CV1000 à CV1500
- Fixer **8 / 6** et **12 : 50**

#### Pour le **Bol d'Or Mirabaud 2013**

- Balises n° CV1000 à CV1500
- Fixer **15 / 6** et **9 : 50**